

wówczas w stanie wstrzymania. Aby wznowić pracę urządzenia należy wcisnąć przycisk S1 START (jeżeli urządzenie ma pracować w trybie półautomatycznym) lub dwukrotnie wcisnąć przycisk S3 (jeżeli urządzenie ma pracować w trybie automatycznym). Po zakończeniu pracy urządzenia należy wyłączyć zasilanie hydrauliczne poprzez wciśnięcie przycisku S5 STOP, a następnie zasilanie elektryczne poprzez wciśnięcie przycisku S7 STOP i wyłącznika głównego SG znajdującego się na pulpicie operatorskim.